

Eltako Funktaster reinweiss FT55-rw

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6510387
EAN	4010312305775
Hersteller	Eltako
Hersteller-ArtNr	30000592
Hersteller-Typ	FT55-rw
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramm



Technische Informationen

Handsender	
Wandsender	
Fenstersender	
Fernbedienung	
Signalübertragung	
Anzahl der Kanäle	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
Transparent	
Reichweite	30m
Geeignet für Schalter	
Geeignet für Dimmer	
Geeignet für Jalousieschalter	
Geeignet für Anzeigeelement	
Geeignet für Bewegungsmelder	

Eltako Funktaster reinweiss FT55-rw Wandsender, Signalübertragung Funk, Anzahl der Kanäle 4, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, Reichweite 30m, Geeignet für Schalter, Geeignet für Dimmer, Geeignet für Jalousieschalter, Farbvariante reinweiß, Funktaster rw reinweiß, 80x80mm außen, Rahmen-Innenmaß 55x55mm, 15mm hoch.

Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst beim Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust.

Im Lieferumfang enthalten sind der Rahmen R, eine Wippe W55, eine Doppelwippe DW55 (alle gleiche Farbe), ein Befestigungsrahmen BRF, die Halteplatte HP, das Funkmodul und eine Klebefolie.

Funktaster mit einer Wippe können zwei auswertbare Signale senden: Wippe oben drücken und Wippe unten drücken.

Funktaster mit Doppelwippe können vier auswertbare Signale senden: Zwei Wippen je oben und unten drücken.

Die Halteplatte kann auf eine ebene Fläche geschraubt oder mit der beiliegenden Klebefolie an die Wand, auf Glas oder auf Möbel geklebt werden.

Über einer 55mm-Schalterdose werden die in der Dose vorhandenen Hülsen zur Schraubbefestigung verwendet.

Dann kann auch die Funktaster-Beleuchtung FTB von hinten an die Halteplatte gerastet werden.

Ab Werk ist die Doppelwippe auf das Funkmodul gerastet.

Soll diese gegen die große Wippe ausgetauscht werden, dann die Wippenhälften nach vorne abziehen und hierbei nicht zur Mitte hin verbiegen.

Danach die große Wippe so aufrasten, dass deren Kennzeichnungen 0 und I auf der Rückseite mit dem Funkmodul übereinstimmen.

Bei dem Ankleben zuerst das Set Halteplatte mit Rahmen und Befestigungsrahmen - mit den Rastungen oben und unten - ankleben.

Danach das Set Funkmodul mit Wippe - Kennzeichnung 0 auf der Rückseite immer oben - einrasten.

Vor dem Anschrauben den Rahmen mit Befestigungsrahmen von der Halteplatte lösen.

Hierzu die Rastungen der Halteplatte nach außen drücken.

Danach die Halteplatte - mit den Rastungen oben und unten - anschrauben, den Rahmen mit dem Befestigungsrahmen aufrasten und das Set Funkmodul mit Wippe - Kennzeichnung 0 auf der Rückseite immer oben - einrasten.

Zur Schraubbefestigung empfehlen wir Blech-Senkschrauben 2,9x25mm, DIN 7982 C.

Sowohl mit Dübeln 5x25mm als auch auf 55mm-Schalterdosen.

Der Eltako-Rahmen kann bei der Montage jederzeit gegen einen Rahmen mit dem Innenmaß 55x55mm anderer Hersteller ausgetauscht werden.

Das in dem Funktaster enthaltene Funkmodul kann gemäß Bedienungsanleitung in alle verschlüsselbare Aktoren der Baureihen 61 und 71, sowie in das FAM14 verschlüsselt eingelernt werden.

Hierzu ist die Funktaster-Verschlüsselungswippe FTVW erforderlich.

Verschlüsselbare Aktoren tragen das Schlüssel-Piktogramm.

[Eltako Funktaster reinweiss FT55-rw online kaufen](#)

