

Tiptel Wahlgerät 12 Foto-Tasten, sw Ergophone 12

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET2803019
EAN	4005579204275
Hersteller	Tiptel
Hersteller-ArtNr	1020030
Hersteller-Typ	Ergophone 12
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Zubehör für schnurloses Telefon



Technische Informationen

Art des Zubehörs

Tiptel Wahlgerät 12 Foto-Tasten, sw Ergophone 12 Art des Zubehörs sonstige, Für schnurlose Dect-Telefone geeignet, Kein externes Netzteil oder Batterien erforderlich, zwischen Telefondose und vorhandenem analogen Telefon anschließbar, 20-stellige Rufnummern möglich, 12-Foto-Tasten für Direktanrufe, als Telefontastatur mit Ziffern 0-9, * und # einsetzbar, wandmontagefähig

[Tiptel Wahlgerät 12 Foto-Tasten, sw Ergophone 12 online kaufen](#)