Eltako Funk-Fenster-Türkontakt silbergrau FTK-si

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6514340
EAN	4010312305171
Hersteller	Eltako
Hersteller-ArtNr	30000408
Hersteller-Typ	FTK-si
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Funksender

Technische Informationen

Funkfrequenz	868MHz
Modulation	
Rollingcode-System	
Reichweite	30m
Anzahl der Befehle	
Funkhandsender	
Funktaster unter Putz	
Funktaster auf Putz	
Funkcodiergerät	
Schutzart (IP)	
Stromversorgung	

Eltako Funk-Fenster-Türkontakt silbergrau FTK-si Funkfrequenz 868MHz, Modulation UKW (FM), Reichweite 30m, Anzahl der Befehle 2, Funktaster auf Putz, Schutzart (IP) IP54, Stromversorgung sonstige, Funk-Fenster-Türkontakt 75x25x12mm, si silbergrau.

Der batterielose Fenster-Türkontakt FTK versorgt sich selbst mit einer Solarzelle und speichert die Energie für den nächtlichen Betrieb.

Beim Schließen und Öffnen wird jeweils ein Signal gesendet.

Ca.

alle 20 Minuten wird zusätzlich der aktuelle Status gesendet.

Befestigung durch Kleben.

Schutzart IP54, daher auch für Außenmontage.

Maße Fenster-Türkontakt LxBxH: 75x25x12mm, Maße Magnet LxBxH: 37x10x6mm.

Solarbetriebener Energiespeicher: Zum Testen und für den Betrieb muss der FTK zuerst mehrere Stunden bei Tages- oder Kunstlicht aufgeladen werden.

Danach ist das Gerät zum Einlernen gemäß Bedienungsanleitung des Aktors bereit.

Hierzu muss nur der Magnet kurz an die mit n gekennzeichnete Stelle gehalten werden, nachdem der einzulernende Aktor aktiviert wurde.

Werden Fenster-Türkontakte FTK in Schaltaktoren FSR14 eingelernt, sind Verknüpfungen bis zu 116 FTK möglich.

Hierzu bitte die Bedienungsanleitung des Aktors beachten.

Werden Fenster-Türkontakte FTK in Schaltaktoren FSB14, FSB61NP oder FSB71 eingelernt, ist bei geöffneter Türe ein Aussperrschutz eingerichtet, welcher einen Zentral-Ab-Befehl sperrt.

Hierzu bitte die Bedienungsanleitung des Aktors beachten.

Werden Fenster-Türkontakte FTK in Schaltaktoren FHK14, FHK61, FZK14 oder FZK61 eingelernt, werden Heizungen und Klimageräte bei geöffnetem Fenster abgeschaltet.

Sowohl der Fenster-Türkontakt als auch der Magnet haben eine ca.

10mm lange Kerbe als Markierung an der Stelle, an welcher sie bei geschlossenem Fenster nebeneinander liegen müssen.

Ihr Abstand darf nicht größer als 5mm sein.

Der Funksensor kann in nachstehende Aktoren und in die Gebäudefunk-Visualisierungs- und Steuerungs-Software eingelernt werden:

F2L14, F4HK14, FADS60, FGM, FHK14, FHK61, FMZ14, FMZ61, FRS61E, FSB14, FSB61, FSB71, FSG14, FSR14, FSR61, FSR71, FSS61E, FTN14, FTN61, FUA55LED, FUD14, FUD71, FUTH65D, FZK14, FZK61.

Eltako Funk-Fenster-Türkontakt silbergrau FTK-si online kaufen