Jumo Zentraleinheit mit RS422 00569491



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6316177
EAN	4053877000273
Hersteller	Jumo
Hersteller-ArtNr	00569491
Hersteller-Typ	00569491
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	SPS-Grundgerät

Technische Informationen

Versorgungsspannung bei DC	24...24V
Spannungsart der Versorgungsspannung	
Anzahl der HW-Schnittstellen Ir	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	
Anzahl der HW-Schnittstellen s(	
Anzahl der analogen Ausgänge	
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	
Systemkomponente	
Mit Display	
Tragschienenmontage möglich	
Wand-/Direktmontage möglich	
Fronteinbau möglich	
Rack-Montage möglich	
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	
Breite	135mm
Höhe	101mm
Tiefe	67.1mm

Jumo Zentraleinheit mit RS422 00569491 Versorgungsspannung bei DC 24 ...

24V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 2, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der analogen Ausgänge 1, Unterstützt Protokoll für TCP/IP, Systemkomponente, Tragschienenmontage möglich,

Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 135mm, Höhe 101mm, Tiefe 67,1mm, Die Zentraleinheit ist das Herzstück der Anlage.

Sie beinhaltet das Prozessabbild der Applikation und verwaltet die Konfigurations- und Parameterdaten des Gesamtsystems (mit Ausnahme des Multifunktionspanels).

Für individuelle Steuerungsaufgaben sind neun Programmgeber (Option) und 64 Grenzwertüberwachungen verfügbar.

Das Anliegen der Spannungsversorgung, der Betriebszustand der SPS, Störungen des Systems sowie die Kommunikation über Schnittstellen werden durch Leuchtdioden signalisiert.Serienmäßig stehen eine USB-Device-Schnittstelle (Setup), ein LAN-Anschluss (Ethernet) und zwei Systembusanschlüsse zur Verfügung.

Optional können bis zu zwei Schnittstellen für Feldbusanwendungen bestückt werden.

Die Zentraleinheit, die seitlich angeschlossenen und die über Router angebundenen Ein-/Ausgangsmodule werden mit dem Setup-Programm komfortabel konfiguriert und parametriert

[Jumo Zentraleinheit mit RS422 00569491 online kaufen]