

Vitramo Fernbedienteil f.Funkthermostat VTD-S

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET4605302
EAN	4250939310114
Hersteller	Vitramo
Hersteller-ArtNr	VTD-S
Hersteller-Typ	VTD-S
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Raumtemperaturregler



Technische Informationen

Ausführung	
Montageart	
Elektronische Regelung	
Ein-/Ausschalter	
Mit Temperaturabsenkung	
Fühlerelement	
Temperatur	5...30°C
Farbe	
Schutzart (IP)	
Höhe	80mm
Breite	80mm
Tiefe	23mm
Anzeige der Ist-Temperatur	
Sommer/Winter-Umschalter	

Vitramo Fernbedienteil f.Funkthermostat VTD-S Ausführung
Raumtemperaturregler, Montageart Aufputz, Elektronische Regelung,
Ein-/Ausschalter, Mit Temperaturabsenkung, Fühlerelement Fühlerwiderstand,
Temperatur 5 ...

30°C, Farbe weiß, Schutzart (IP) IP30, Höhe 80mm, Breite 80mm, Tiefe 23mm,
Anzeige der Ist-Temperatur, Drahtgebundenes digitales Fernbedienteil.

Bitte im Bedarfsfall mit Funkempfänger Vitramo VTD-E kombinieren.

Hinweis: einem Fernbedienteil können ein oder mehrere Funkempfänger Vitramo VTD-E zugeordnet werden.

Gradgenaue Temperaturregelung.

3 Tasten.

Betriebsmodus: Komfort, Spar, Frostschutz, Aus.

Einfache Bedienbarkeit.

Regelbereichseinschränkung.

Um das Vitramo-Heizsystem optimal zu planen wird es nicht nur nach DIN EN 12831 ausgelegt, sondern darüber hinaus den besonderen Gegebenheiten des Gebäudes angepasst.

Bereits während der Planungsphase wird ein Gebäude abhängig von seiner Größe und Nutzung in Räume, Bedarfszonen und Heizbereiche gegliedert.

Eine Bedarfszone stellt einen Raum/Raumbereich dar, der durch seine spezifische Art der Nutzung und Bedingungen wie Kühlung, Be- und Entlüftung, Luftfeuchtigkeit usw.

bestimmt ist.

Jeder Raum benötigt zur Regelung der Lufttemperatur einen Raumthermostat.

Drahtlose Raumthermostate bestehen aus einem Fernbedienteil, das als Funk-Raumtemperaturfühler zur Temperaturerfassung im Raum und als Sender dient und mindestens einem Funkempfänger als Regler, der mit einem Heizelement direkt verdrahtet oder über die Steuereinheit DS-P verbunden ist.

Drahtlose Raumthermostate werden häufig im Altbau eingesetzt, aufwendige Aufriss- und Putzarbeiten können so entfallen.

Übersteigt die installierte Leistung die angegebene Schaltleistung des jeweiligen Funkempfängers, dann müssen die Heizelemente über zusätzliche Lastrelais Typ LS-E geschaltet werden.

[Vitramo Fernbedienteil f.Funkthermostat VTD-S online kaufen](#)

