

Gira Funk-Aufsatz rws/gl Schalten und Dimmen 0543112

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0829483
EAN	4010337046226
Hersteller	Gira
Hersteller-ArtNr	0543112
Hersteller-Typ	0543112
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Tastsensor



Technische Informationen

Bussystem KNX
Bussystem Funkbus
Bussystem LON
Bussystem Powernet
Andere Bussysteme
Montageart
Mit Diebstahl-/Demontageschutz
Busankopplung inklusive
Anzahl der Betätigungspunkte
Mit LED-Anzeige
Mit Beschriftungsfeld
Mit Display
Werkstoff
Werkstoffgüte
Oberfläche
Ausführung der Oberfläche
Farbe
RAL-Nummer (ähnlich)
Mit Raumthermostat
Mit Infrarot-Sensor
Schutzart (IP)

Gira Funk-Aufsatz rws/gl Schalten und Dimmen 0543112 Bussystem Funkbus, Andere Bussysteme ohne, Montageart Unterputz, Anzahl der Betätigungspunkte 1, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Schutzart (IP) IP20, Funk Aufsatz zum Schalten und Dimmen (Tastdimmer Abdeckung) Flächenschalter Reinweiß glänzend Der Funk Aufsatz ermöglicht das Schalten

und Dimmen verschiedener elektrischer Lasten sobald er ein bestimmtes Funk Telegramm erhalten hat.

Er wird in Verbindung mit den System2000 Einsätzen in einer Gerätedose nach DIN49073 montiert. Die Beleuchtung kann über einen Funk Handsender, einen Funk Wandsender oder manuell ein aus geschaltet bzw.

heller dunkler gedimmt werden. Sonderfunktion Funk Wächter: Bei Empfang eines Funk Telegramms des Funk Wächters schaltet der Aufsatz für eine Zeit von ca. 1min ein. Der gewünschte Helligkeitswert kann abgespeichert werden (Memory Funktion). Dem Funk Aufsatz zum Schalten und Dimmen können bis zu 30 Funk Kanäle zugeordnet werden. Der Funk Aufsatz kann in Lichtszenen eingebunden werden. Diese werden mit dem Funk Hand oder Wandsender abgerufen.

Es können bis zu 5 Lichtszenen gespeichert werden. Bei der Zuordnung eines Kanals zum Funk Aufsatz wird automatisch die Alles EIN Taste des Funk Handsenders bzw.

die Alles AUS Taste des Funk Hand oder Wandsenders mit zugeordnet. Die Einstellung des Programmiermodus erfolgt im ausgeschalteten Zustand durch mittiges Tasten (>4s). Beachten Sie bitte die Planungshinweise im technischen Anhang.

[Gira Funk-Aufsatz rws/gl Schalten und Dimmen 0543112 online kaufen](#)

