Eltako Funk-Rauchwarnmelder ws FRW-ws

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5706171
EAN	4010312312308
Hersteller	Eltako
Hersteller-ArtNr	30000053
Hersteller-Typ	FRW-ws
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Brandmelder

Technische Informationen

Wirkprinzip	
Standalone	
Vernetzbar über Kabel	
Vernetzbar über Funk (standardmäßig)	
Vernetzbar über Funk (optional)	
Primärstromversorgung	
Versorgungsspannung	9...9V
Spannungsart der Versorgungsspannung	
Mit Spannungsanzeige	
Mit Backup-Batterie	
Mitgelieferte Backup-Batterie	
Farbe	
Rauchschalter	
Mit Orientierungsbeleuchtung	
Art des Test-/Pauseknopfes	
Kabeleinführung	

Eltako Funk-Rauchwarnmelder ws FRW-ws Wirkprinzip optisch, Standalone, Vernetzbar über Funk (standardmäßig), Primärstromversorgung Batterie/Akku, Versorgungsspannung 9 ...

9V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Mitgelieferte Backup-Batterie ohne, Farbe weiß, Art des Test-/Pauseknopfes Prüftaste, Kabeleinführung nicht zutreffend, Funk-Rauchwarnmelder Detectomat HDv3000OS, weiß, mit eingestecktem Funk-Sendemodul.

Stand-by-Verlust des Funk-Sendemoduls nur 0,03mW.

Dieser batterieversorgte Rauchwarnmelder warnt zuverlässig vor Bränden durch die optische Detektion nach dem Streulichtprinzip, zertifiziert nach EN 14604:2005 durch den VdS.

Alarmmeldung durch lauten Intervallton im 0,5 Sekunden-Rhythmus.

Betriebsanzeige mit alle 40 Sekunden rot blinkender Leuchtdiode.

Störungs- und Batteriewechselanzeige durch kurzen Signalton alle 40 Sekunden.

Das eingesteckte Funk-Sendemodul sendet bei Alarm sofort ein Taster-Schließer-Telegramm in den Eltako-Gebäudefunk.

Dies erfolgt auch bei dem Drücken des Testknopfes.

Solange der Alarm ansteht, wird das Telegramm alle 10 Sekunden wiederholt.

Der Stromverbrauch während des Alarmes ist 23µA aus der eingesetzten 9V-Lithium-Batterie, mit welcher der Rauchwarnmelder versorgt wird.

Sobald der Alarm erlischt, werden sofort 2 Taster-Öffner-Telegramme im Abstand von 400ms gesendet.

Alle 20 Minuten wird ein Taster-Öffner-Telegramm als Status-Telegramm gesendet.

Ist die Batteriespannung kleiner als 7,2V wird zusätzlich ein Batteriestatus-Telegramm gesendet, welches wie der obere Schließer einer linken Doppeltaster-Wippe in einen Aktor eingelernt werden kann.

Mehrere FRW-ws können in die FZK-Aktoren eingelernt werden.

Durch die logische Verknüpfung wird dann Alarmende erst gemeldet, sobald alle FRW-ws keinen Alarm mehr senden.

Batterie-Lebensdauer 9V-Lithium ca.

6 Jahre, 9V-Alkaline ca.

3 Jahre.

Im Lieferumfang ist eine Lithium-Batterie enthalten.

Der Funksensor kann in nachstehende Aktoren und die Funk-Visualisierungs- und Steuerungs-Software eingelernt werden: FGM, FLC61, FMS12, FMZ12, FMZ61, FSR12, FSR61, FSR70, FZK12, FZK61, FZK70.

Eltako Funk-Rauchwarnmelder ws FRW-ws online kaufen